

Spartan

Installation manual

220-240V, 50/60Hz



Please read the instruction manual before installation and keep it for future reference.

Intended use:

EN: The luminaire is meant for standard use indoor. The luminaire is unsuitable for corrosive atmospheres (e.g. swimming pools, intensive animal husbandry, tunnels).

DE: Die Leuchte ist für den Standard-Innenbereich vorgesehen. Die Leuchte ist nicht geeignet für korrosive Umgebungen (z. B. Schwimmbäder, intensive Tierhaltung, Tunnel).

SV: Armaturen är avsedd för standardanvändning inomhus. Armaturen är olämplig för korrosiva miljöer (t.ex. simbassänger, intensiv djurhållning, tunnlar).

FI: Valaisin on tarkoitettu tavanomaiseen sisäkäyttöön. Valaisin ei sovellu syövyttäviin ympäristöihin (esim. uimahallit, intensiivinen eläintuotanto, tunnelit).

Safety instructions:

EN: These instructions assume expert knowledge corresponding to a completed professional education as an electrician.

DE: Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Elektrofachkraft entsprechen.

SV: Dessa instruktioner förutsätter expertkunskaper motsvarande en avslutad yrkesutbildning som elektriker.

FI: Näissä ohjeissa oletetaan sähköasentajan ammattikoulutusta vastaava asiantuntemus.

EN: Never work when voltage is present on the luminaire. Caution - Risk of fatal injury!

DE: Es dürfen keine Arbeiten unter Spannung vorgenommen werden! Vorsicht Lebensgefahr

SV: Arbeta aldrig när det finns spänning på armaturen. Varning - Risk för livsfarliga skador!

FI: Älä koskaan työskentele, kun valaisimessa on jännite. Varoitus - Kuolemanvaara!

EN: Ensure that the luminaire is undamaged before installation and commissioning!

DE: Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor der Installation und Inbetriebnahme unbeschädigt ist!

SV: Se till att armaturen är oskadad före installation och idrifttagning!

FI: Varmista, että valaisin on vahingoittumaton ennen asennusta ja käyttöönottoa!

EN: The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect or unauthorized use or by non-observance of these instructions.

DE: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder unbefugten Gebrauch oder durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

SV: Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig eller obehörig användning eller av att dessa anvisningar inte följs.

FI: Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä tai luvattomasta käytöstä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

EN: Work on the luminaire (installation, maintenance, servicing, troubleshooting) may only be carried out by authorized electrician.

DE: Arbeiten an der Leuchte (Installation, Wartung, Instandhaltung, Fehlersuche) dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

SV: Arbete på armaturen (installation, underhåll, service, felsökning) får endast utföras av behörig elektriker.

FI: Valaisimeen kohdistuvat työt (asennus, huolto, kunnossapito, vianetsintä) saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

EN: DALI: Basic insulation between supply and control terminals.

DE: DALI: Galvanische Trennung zwischen Anschluss der Steuerleitung und Netzversorgung.

SV: DALI: Grundisolerings mellan nät och styrledningar.

FI: DALI: peruseristys syöttö- ja ohjausliittimien välillä.

5-Year warranty policy


Aura Light offers a 5-year warranty regarding manufacturing and material defects in products manufactured and/or sold by Aura Light, provided that the product information for the product in question in digital form via www.auralight.com, or in physical form via printed mailings by Aura Light, refers to this warranty policy.



The luminaire contains a control gear and a replaceable LED light source that shall only be replaced by manufacturer.

Technical information can be found @ www.auralight.com





Note: Spartan is meant for standard use indoor and specified non-heated areas. For example factories, workshops, warehouses, supermarkets, exhibition halls and similar applications.

Product Specifications (W)	120	200
Input Voltage (V)	220-240	
Power Frequency (Hz)	0/50-60	
Outlook Dimensions (mm)	Ø 269X181	Ø 295X187
Luminaire Net Weight ±0,3 (kg)	1,92	2,6
Working Temperature (C)	-30° to +50°	
Storing Temperature (C)	-40° to +70°	

DALI			
1	2	3	
●	○	○	120 W
○	●	○	100 W
○	○	●	80 W
○	○	○	60 W


ON

Max. 120 W

DALI			
1	2	3	
●	○	○	200 W
○	●	○	150 W
○	○	●	120 W
○	○	○	100 W

ON

Max. 200 W




On/off	
200 W	120 W
160 W	96 W
120 W	72 W


Wiring diagram




Rotatable lens



Suspension mount




Ceiling mount (mm)



Accessories

Aluminium reflector



Accessories:



High bay PC prismatic reflector	83300187
High bay PC prismatic reflector + cover	83300117
Safety Chain Ø 6x60 mm.....	83310107
Adjustable bracket (all versions).....	83310104
High bay Alu reflector black 90° 120 W.....	83310105
High bay Alu reflector black 90° 200 W.....	83310106

Link to auralight.com:

<https://www.auralight.com/en/accessories-luminaires>

PC prismatic reflector & cover

200 W (mm)



Variant	Power (W)	Light output (lumen)			Efficacy (lm/W)		
		WB	MB	NB	WB	MB	NB
Spartan PE D295 On/Off	200	34160	32890	31050	171	164	155
	160	27500	26480	25000	172	166	156
	120	21140	20350	19220	176	170	160
Spartan PE D269 On/Off	120	20450	19690	18590	170	164	155
	96	16540	15920	15030	172	166	157
	72	12600	12130	11450	175	168	159
Spartan PE D295 DALI	200	34160	32890	31050	171	164	155
	150	26220	25240	23830	175	168	159
	120	21140	20350	19220	176	170	160
	100	17860	17190	16230	179	172	162
Spartan PE D269 DALI	120	20450	19690	18590	170	164	155
	100	17280	16640	15710	173	166	157
	80	14000	13480	12730	175	169	159
	60	10580	10190	9620	176	170	160